

Έργο:

Καθαριστικό λεκέδων
εμποτισμένων σε μάρμαρα

Προϊόν:

DeSalin T

Πλεονεκτήματα:

- Αφαιρεί υπολείμματα κρασιού, λαδιού και μελανιού
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας εφαρμογής
- Εύκολη εφαρμογή
- Υψηλός λόγος αξίας προς τιμή

Εφαρμογές:

- Γυαλισμένα μάρμαρα και γρανίτες
- Κεραμικά πλακίδια που λεκιάζουν

Συσκευασία:

Δοχεία των 1Kg

www.NanoPhos.com



Η NanoPhos AE έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα πρότυπα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2004 για την ανάπτυξη, παραγωγή κι εμπορία προϊόντων καθαρισμού, και προστασίας επιφανειών και προϊόντων νανοτεχνολογίας. Επιπλέον, διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007.



DeSalin T

Καθαριστικό λεκέδων εμποτισμένων σε μάρμαρα

Το DeSalin T είναι ειδικό, ιδιαίτερα δραστικό καθαριστικό υγρό, με σκοπό να καθαρίζει γυαλισμένα μάρμαρα ή γρανίτες, χωρίς να αφαιρεί τη γυαλάδα τους ή τη λάμψη τους. Πρόκειται για μοναδικής αποτελεσματικότητας σύνθεση για την απομάκρυνση υπολειμμάτων κρασιού, λαδιού και άλλων επίμονων λεκέδων, χωρίς να τραυματίζει την επιφάνεια. Επίσης, ενδείκνυται για την αποκατάσταση πεπαλαιωμένων ευαίσθητων επιφανειών. Δεν περιέχει οξέα.

Οδηγίες εφαρμογής

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και σαθρά υπολείμματα. Στη συνέχεια, απλώνουμε το DeSalin T στην επιφάνεια που έχει λεκιάσει. Αφήνουμε το υγρό να δράσει μέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές. Αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής εξατμιστεί στο DeSalin T, προσθέτουμε επιπλέον μικρή ποσότητα. Εναλλακτικά, καλύπτουμε το σημείο εφαρμογής του DeSalin T με ένα βαμβάκι, περιορίζοντας την εξάτμιση του υλικού. Για ιδιαίτερα επίμονους ή βαθεία εμποτισμένους λεκέδες, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία. Μην καλύπτετε την επιφάνεια, όσο διαρκεί η δράση του DeSalin T.

Κατανάλωση: Εκτιμώμενη κατανάλωση 14-20 m²/Kg, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το είδος του ρύπου.

Ασφάλεια: Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηρέσιων ή ένα γιατρό. Τηλ. κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777. **Μέτρα προστασίας:** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. **Αποθήκευση:** Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Το λογότυπο **DeSalin** αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της: **NanoPhos AE**
Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
Λαύριο 19500
Τηλ.: (+30) 22920 69312
Φαξ: (+30) 22920 69303
W: www.NanoPhos.com E: info@NanoPhos.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας των προϊόντων της NanoPhos AE με ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρμογή, η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος σε μικρό τμήμα της επιφάνειας. Η NanoPhos AE δεν ευθύνεται για μη συμβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχόν ή εσκεμμένες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη συμβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της NanoPhos AE δεν απευθύνονται, δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν δοκιμαστεί για ιατρική ή φαρμακευτική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.

NanoPhos
Pioneering
Nanotechnology

Ver. 0315